

PL

## **Instrukcja Bezpiecznego Użytkowania Żeliwnych Dzbanków z Zaparzaczem oraz Żeliwnych Dzbanków z Zaparzaczem, z czarkami i podstawką**

### **1. Wstęp**

Żeliwne dzbanki z zaparzaczem w stylu japońskim to połączenie tradycji i funkcjonalności, które idealnie nadają się do parzenia i serwowania herbaty. Dzięki doskonałemu przewodzeniu ciepła, żeliwne naczynia utrzymują temperaturę napoju przez długi czas, zapewniając wyjątkowe doznania smakowe. Wewnętrzna powłoka emaliowana oraz stalowy zaparzacze ułatwiają użytkowanie i czyszczenie, czyniąc dzbanek praktycznym i trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

### **2. Pierwsze użycie**

**Czyszczenie:** Przed pierwszym użyciem umyj dzbanek ręcznie w ciepłej wodzie bez użycia detergentów, używając miękkiej gąbki. Następnie dokładnie osusz naczynie miękką ściereczką.

**Zaparzacz:** Stalowy zaparzacze należy umyć w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem, a następnie osuszyć przed użyciem.

### **3. Użytkowanie**

**Parzenie herbaty:** Umieść liście herbaty w stalowym zaparzaczu, zalej je gorącą wodą (nie wrzącą, aby uniknąć uszkodzenia emalii) i pozostaw do zaparzenia zgodnie z preferowanym czasem.

**Utrzymywanie ciepła:** Dzbanek żeliwny doskonale utrzymuje temperaturę napoju, co pozwala cieszyć się gorącą herbatą przez dłuższy czas.

**Unikanie bezpośredniego ognia:** Dzbanki żeliwne nie są przeznaczone do używania bezpośrednio na płytach grzewczych, indukcyjnych ani otwartym ogniu.

**Ostrożność:** Przed myciem i suszeniem pozostaw dzbanek, do całkowitego ostygnięcia, aby uniknąć uszkodzenia. Nie nagrzewaj pustego dzbanka, ponieważ może to prowadzić do pęknięcia.

**Unikaj szoku termicznego:** Nie zalewaj gorącego dzbanka zimną wodą, aby zapobiec pęknięciom lub uszkodzeniom.

**Bezpieczeństwo dzieci:** Przechowuj dzbanek (oraz inne elementy-jeśli zestaw je zawiera) poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków związanych z jego wagą i nagrzewaniem. Używanie tylko pod nadzorem dorosłych.

### **4. Pielęgnacja**

**Mycie: Dzbanek:** Regularnie płucz ciepłą wodą po każdym użyciu. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyj delikatnego środka do czyszczenia żeliwa oraz miękkiej gąbki lub szczotki. Unikaj agresywnych detergentów.

**Zaparzacz:** Można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu.

**Suszenie:** Po umyciu dokładnie osusz dzbanek ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką, aby zapobiec rdzewieniu.

**Konserwacja:** Regularnie osuszaj naczynie po użyciu i natrzyj wewnętrzną powierzchnię olejem roślinnym, jeśli zauważysz oznaki wysuszenia lub matowienia.

**Unikanie:** Nie pozostawiaj dzbanka mokrego ani nie przechowuj w wilgotnym miejscu.

## 5. Przechowywanie

**Cyrkulacja powietrza:** Przechowuj dzbanek w suchym miejscu, pozostawiając go odkrytym, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza i uniknąć gromadzenia wilgoci, która może prowadzić do rdzewienia.

MPLCo Dariusz Czyzak Koscielna 6 , 87-213 Rynsk, Poland [www.mplco.pl](http://www.mplco.pl) , [darek@mplco.pl](mailto:darek@mplco.pl) +48 605 988 906

TRANSLATIONS WERE MADE WITH THE HELP OF GOOGLE TRANSLATOR, WE APOLOGIZE FOR ANY INACCURACIES

## 6. Regeneracja

**Usuwanie rdzy:** Jeśli na dzbanku pojawi się rdza, przygotuj mieszankę białego octu i wody w proporcji 1:1. Zanurz naczynie w tej mieszance na 8 godzin, a następnie wyszoruj je szorstką gąbką. Dokładnie wypłucz i osusz. Następnie natrzyj wewnętrzną powierzchnię olejem roślinnym i wypal w piekarniku, aby przywrócić ochronną powłokę.

## 7. Ostrzeżenia

**Unikanie detergentów:** Nie stosuj silnych detergentów, które mogą uszkodzić emaliowaną powierzchnię lub zaparzacz ze stali nierdzewnej.

**Nagłe zmiany temperatury:** Unikaj nagłego schładzania gorącego dzbanka zimną wodą, aby zapobiec pęknięciom lub uszkodzeniom.

**Bezpieczeństwo:** Żeliwny dzbanek jest ciężki – zachowaj ostrożność podczas przenoszenia, szczególnie gdy jest gorący

. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków.

**Rączki i pokrywka:** Rączki i pokrywka dzbanka mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych, aby uniknąć poparzeń.

- Klauzula dla Produktów Zawierających Dodatkowe Elementy
- Czarki, podstawki - jeśli są zawarte w zestawie podlegają pielęgnacji i przechowywaniu jak wyżej. Użytkowanie

Czarki:

czarki służą do serwowania herbaty i utrzymują jej temperaturę przez dłuższy czas.

Podstawka: Stosuj podstawkę, aby chronić powierzchnie przed wysoką temperaturą dzbanka i czarek.

Upewnij się, że podstawka stoi na stabilnej powierzchni.

**Unikaj bezpośredniego ognia:** Dzbanek, czarki i podstawka nie są przeznaczone do używania na kuchenkach ani bezpośrednio na ogniu.

Ostrożność z nagrzanym naczyniem: Podczas korzystania z dzbanka używaj rękawic kuchennych, aby uniknąć poparzeń.

Przechowuj zestaw poza zasięgiem dzieci.

## 8. Podsumowanie

Żeliwne dzbanki z zaparaczem oraz to idealne rozwiązanie dla miłośników herbaty, łączące trwałość, funkcjonalność i estetykę. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i ostrożnemu użytkowaniu mogą stać się trwałym elementem codziennych rytuałów parzenia herbaty, a nawet cenną pamiątką rodzinną.

**Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i sprawdzaj oznaczenia dotyczące użytkowania.**

**Produkt spełnia normy UE dotyczące kontaktu z żywnością.**

## IMPORTER;

MPLCo Dariusz Czyzak Koscielna 6 , 87-213 Rynsk, Poland darek@mplco.pl +48 605 988 906